

Produktový list



Frosch Kuchyňa indukčné, sklokeramické dosky 300ml

Kód produktu:	055092061
EAN kód:	9001531924996
Krajina pôvodu:	Rakúsko
Množstvo v kartóne:	8 ks

Základné informácie

Frosch Eko čistič na indukčné a sklokeramické dosky 300 ml

Popis

Frosch Eko čistič na indukčné a sklokeramické dosky odstraňuje všetky nečistoty z indukčných a sklokeramických varných dosiek a zanecháva dlhotrvajúci lesk. Receptúra s výťažkami z citróna dôkladne čistí a zanecháva príjemne sviežu vôňu.

Ďalšie výrobky Frosch nájdete na www.frosch-eko.sk

Značka

Frosch

Krajina pôvodu

- Rakúsko

Skladovanie

- Spotrebujte do 4 rokov od dátumu výroby na obale (formát RRMDDXXXX RokMesiacDeň+číslo smeny).
- Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie: Otočte trysku tak, aby hore na tryske bol nápis „AUF ON“. Nastriekajte na chladnú varnú dosku, nechajte krátko pôsobiť a potom utrite do sucha. V prípade potreby preleštite mäkkou handrou.

Varovanie

Upozornenie: Uchovávať mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii etiketu alebo obal výrobku.

Zloženie

<5% mydlo a parfumy, Ďalšie prísady: výťažky z citrónov

Obsah balenia

Hmotnosť/Objem balenia: 300 ml (0,3l)