# Produktový list




## Frosch Kuchyňa indukčné, sklokeramické dosky 300ml

| | |
|---|---|
| Kód produktu: | **055092061** |
| EAN kód: | **9001531924996** |
| Krajina pôvodu: | **Rakúsko** |
| Množstvo v kartóne: | **8 ks** |

## Základné informácie

**Frosch Eko čistič na indukčné a sklokeramické dosky 300 ml**

### Popis

Frosch Eko čistič na indukčné a sklokeramické dosky odstraňuje všetky nečistoty z indukčných a sklokeramických varných dosiek a zanecháva dlhotrvajúci lesk. Receptúra s výťažkami z citróna dôkladne čistí a zanecháva príjemne sviežu vôňu.

Ďalšie výrobky Frosch nájdete na www.frosch-eko.sk

**Značka**

Frosch

**Krajina pôvodu**

- Rakúsko

**Skladovanie**

- Spotrebujte do 4 rokov od dátumu výroby na obale (formát RRMMDDXXXX RokMesiacDeň+číslo smeny).
- Pri izbovej teplote

**Príprava a použitie**

Návod na pouužitie: Otočte trysku tak, aby hore na tryske bol nápis „AUF ON“. Nastriekajte na chladnú varnú dosku, nechajte krátko pôsobiť a potom utrite do sucha. V prípade potreby preleštite mäkkou handrou.

**Varovanie**

**Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii etiketu alebo obal výrobku.**

## Zloženie

<5% mydlo a parfumy, Ďalšie prísady: výťažky z citrónov

## Obsah balenia

Hmotnosť/Objem balenia: 300 mℓ (0,3ℓ)